

Термоголовка радіаторна Tervix Pro Line TR1 M30x1.5, 6 - 28°C

Арт. № 228811



Застосування


Термоголовка радіаторна Tervix Pro Line TR1 призначена для використання в будинку, квартирі, офісі або в іншому приміщенні, де потрібно автоматично підтримувати певну температуру. Правильне встановлення та використання термоголовки може заощадити гроші та покращити відчуття комфорту в приміщенні. Термоголовка має захист від перегріву та замерзання.

Опис

Термоголовка радіаторна Tervix Pro Line TR 1 - це механічна термоголовка, оснащена термоелементом, який реагує на зміну температури повітря навколишнього середовища та закриває або відкриває клапан на радіаторі.

Бажана температура виставляється вручну, шляхом повертання термоголовки у відповідному напрямку: від +6°C (*) до +28°C (5).

Градуювання шкали



Принцип роботи

Термоголовка радіаторна монтується на радіатор та регулює температуру повітря в приміщенні в діапазоні +6 ...+28 °C. Термоголовка містить рідинний термоелемент, завдяки чому відбувається регулювання температури повітря в приміщенні шляхом відкриття / закриття клапану подачі теплоносія на радіаторі.

Коли температура в кімнаті перевищує задану температуру (термоелемент розширюється) - перекриває подачу/ циркуляцію теплоносія і відкриває, якщо температура в кімнаті менша, ніж задана.

При виставленні термоголовки на поділку (*) вона працює в режимі «антизамерзання» - підтримує температуру в кімнаті +5...+6°C.


Монтаж

1. На радіаторі повинен бути змонтований радіаторний клапан на вході подачі гарячої води.

2. Термоголовку радіаторну накрутити на радіаторний клапан.

Термоголовка повинна бути встановлена горизонтально.

3. Щоб забезпечити точне регулювання температури в кімнаті, на термоголовку не повинно падати сонячне проміння, також термоголовка не повинна бути закрита меблями чи шторами.



Обслуговування

Термоголовка радіаторна Tervix Pro Line TR1 не потребує обслуговування.

Очищати термоголовку дозволяється вологою ганчіркою без використання розчинників та інших агресивних речовин.

Експлуатація

Налаштування / зміну температури в кімнаті можна здійснювати в будь-який момент.

Наприклад: якщо ви хочете встановити температуру в кімнаті +20 °C, ви можете встановити термоголовку в положення «3». Термоголовка автоматично буде закривати або відкривати клапан радіатора, щоб підтримувати температуру близько 20 ±1°C. Якщо ви хочете встановити вищу температуру, ви можете встановити термоголовку в положення «4» або «5», або в «1» і «2» під час сну. Використання положення «*» (антизамерзання) рекомендується під час провітрювання або при довготривалій відсутності в приміщенні.

Вивід з експлуатації, утилізація

З метою захисту навколишнього середовища, забороняється викидати демонтовану термоголовку разом з несорттованими побутовими відходами. Термоголовка виготовлена з матеріалів, які можуть бути перероблені.

Комплектація

1. Термоголовка з гайкою (1 шт)
2. Інструкція з експлуатації (1 шт)

Гарантія

Виробник надає 24-місячну гарантію на прилад з дня продажу. Гарантія стає недійсною в результаті самовільного втручання в прилад і його ремонту, або при встановленні чи експлуатації без дотримання вимог даної інструкції.

Технічні характеристики

Бренд	Tervix
Мін. температура регулювання	+6 °C
Макс. температура регулювання	+28 °C
Вид терморегулятора	Механічний
Область застосування	Радіатори опалення
З'єднання термоголовки	M30*1,5 мм
Макс. робоча температура	+90 °C
Точність регулювання	±1 °C